Macy Sound Products

ＵＳＢサウンドクリエーター　USC・USCC

取扱説明書

Macy Sound Products

MSP USBサウンドクリエーター（USC・USCC）をお買い上げいただき誠に有難うございます。
ご使用の前に、この「取扱説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、お手元に大切に保管してください。

使用上の注意

・ 本製品にヘッドホン、またはイヤホンを接続しそれらを装着したままのDAC等に、USBコネクタを差し込んだり、差し込んだままでPCスマートフォン等の機器の電源を入れないでください。

既に電源が入っている状態で、音楽等を再生する際は、音量の設定を確認するなどの注意をお願いします。

確認を怠りますと、大音量で耳に障害をきたす可能性があります。

・ 使用開始後、異臭及び機器に何らかの異常が見られる場合、他の機器に明らかに影響を及ぼしていると思われる場合は、ただちに機器からUSBケーブルを外して、お買い上げ販売店までご連絡をお願いします。

・ 異常に熱くなったり、異臭がしたり、煙が出たりした場合は、すぐにUSBケーブルを本体から抜いてください。

・ 修理・改造・分解はしないでください。感電や事故等の原因となります。

使用上のお願い

- 本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。火災や感電、故障や事故の原因になります。また、故障時の保証対象外となります。

- 本製品をほこりが多いところや直接日光があたるところ、水気多いところに置いたり、使用しないでください。故障の原因になります。

- 長時間ご使用になっていると本体が多少熱くなりますが、故障ではありません。

- 普段使用しない場合は、USBケーブルを抜いて通電を停止しておいてください。

- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

各部の名称と機能

準備中

外形寸法 (単位:mm)

準備中